


SPÓD TAŚMY ODCIĄĆ



UWAGA: ROZPOCZĘCIE MONTAŻU Z UCIĘTĄ TAŚMĄ MOCUJĄCĄ,
ABY PRZYMOCOWAĆ PIERWSZY GRZBIET PROFILU