



UWAGA! TERMOIZOLACJĘ DACHU NALEŻY PRZYCIĄĆ POD GĄSIOREM I DOKŁADNIE DOPASOWAĆ TAK, BY UNIKNAĆ TWORZENIA MOSTKÓW TERMICZNYCH

GĄSIORY ŁĄCZY SIĘ, UKŁADAJĄC NA ZAKŁADKĘ 100mm, ODPOWIEDNIE ROZMIESZCZENIE ZGODNIE Z RYSUNKIEM. USZCZELNIENIE WYKONUJE SIĘ PRZY UŻYCIU 2 PASM SMARU. POŁĄCZENIE POWINNO BYĆ RUCHOME, WIĘC ELEMENTY MOCUJĄCE W OBSZARZE ŁĄCZENIA MOŻNA UMIESZCZAĆ WYŁĄCZNIE W OTWORACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA JEDNYM KOŃCU GĄSIORA.

CIĄGI SMARU 342695

