



PRZEJMA I OPIERZENIE WCHODZĄ
W SKŁAD POKRYCIA NOŚNEGO

BLACHĘ P 40 ODCHYLIĆ W GÓRĘ O 90° MIĘDZY WSZYSTKIMI GRZBIETAMI PROFILU. OPIERZENIE PRZYTRZYMUJĄCE MONTUJE SIĘ KRAWĘDZ DO KRAWĘDZI. OPIERZENIE PRZY GÓRNEJ CZĘŚCI ŁĄCZY SIĘ Z ZAKŁADKĄ 100mm. ODPOWIEDNIE ROZMIESZCZENIE ZGODNIE Z ILUSTRACJĄ. USZCZELNIENIE WYKONUJE SIĘ PRZY UŻYCIU DWÓCH PASM SMARU. POŁĄCZENIE POWINNO BYĆ RUCHOME. WSTĘPNIE WYKONANE OTWORY W GÓRNEJ BLASZE Z POWIĘKSZONYMI WYMIARAMI.

