

UWAGA! KLAPE P.POŻ.
OSADZA SIĘ PRZED MONTAŻEM
KOLEJNYCH ELEMENTÓW DACHU

POKRYCIE BLACHĄ ZGODNIE
Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU

TWARDA PŁYTA WÍÓROWA 6mm,
NIE WCHODZI W ZAKRES DOSTAWY.

SPÓD PROFILU WYGIĄĆ
W GÓRĘ

PODWÓJNA TAŚMA
USZCZELNIAJĄCA 342700

2 AD68H 312112
NA GRZBIET PROFILU

LISTWA USZCZELNIAJĄCA
LUB MASA SPOINOWA

OPIERZENIE WZMACNIAJĄCE 32644,-45,-49
ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ DLA BLACH NOŚNYCH

- DODATKOWĄ FOLIĘ PE UKŁADA SIĘ NAD OTWOREM
PRZED ZAMONTOWANIEM KLAPY P.POŻ.
FOLIA POWINNA SIĘGAĆ NA 500mm POZA OBRZEŻE NA CAŁYM OBWODZIE,
OBCINA SIĘ JĄ RÓWNO OD WEWNĄTRZ PO ZAMONTOWANIU KLAPY.

