

UWAGA! KLAPĘ P.POŻ. INSTALUJE SIĘ
PRZED MONTAŻEM DACHU

5,5x28 RF 312006
c/c 200

POKRYCIE BLACHĄ ZGODNIE
Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU

TWARDA PŁYTA WIÓROWA
6 mm (NIE WCHODZI
W ZAKRES DOSTAWY.)

USZCZELKA

OPIERZENIE WZMACNIAJĄCE 32642,-43,-48
ZGODNIE Z RYSUNKIEM SZCZEGÓŁOWYM P200

DODATKOWĄ FOLIĘ PE UKŁADA SIĘ NAD
OTWOREM PRZED ZAMONTOWANIEM KLAPY P.POŻ.
FOLIA POWINNA SIĘGAĆ NA 500mm POZA
OBRZEŻE NA CAŁYM OBWODZIE, OBCINA
SIĘ JĄ RÓWNO OD WEWNĄTRZ PO
ZAMONTOWANIU KLAPY PRZECIWOŻAROWEJ.

PRZY MONTAŻU KLAPY DYMOWEJ
PATRZ TAKŻE INSTRUKCJA MONTAŻU
ENERGY ROOF.

(KRAWĘDŹ KRÓĆCA)

WYCIECIE W TAŚMIE
USZCZELNIAJĄCEJ

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA 342700

TE SPODY PROFILI WYGIĄĆ W GÓRĘ W CAŁOŚCI
PATRZ INSTRUKCJA "BLACHY ZEWNĘTRZNE"

DOLNA KRAWĘDŹ BOKU